

BLS C22 ОПРАВА

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



1 Тримаючи обидва фіксатори закритими, вставте оправу всередину повної маски серії BLS 5000/BLS 2000



2 Спочатку вставте праву сторону



3 Потім вставте всю оправу



4 Після того, як оправу вставлено, відкрийте праве ребро ущільнювача



5 Потім відкрийте ліве ребро ущільнювача



6 Розташуйте оправу по центру лінзи

BLS C22 ОПРАВА

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ



7 Переконайтеся, що розрізи на дужках збігаються з ребрами ущільнювача



8 Легке натискання дозволяє правильно позиціонувати оправу



9 Притисніть оправу до ущільнювача для ідеальної посадки



10 Після цього маска готова до використання